

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bongard.nt-rt.ru> || bdi@nt-rt.ru

Дежеподъемоопрокидыва- тели с подъемной дежей Tilti



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дежеподъемоопрокидыватель & с подъемной дежей совместим с:

- Спиральным тестомесом Spiral A
- Спиральным тестомесом SPL A
- Тестомесом вилочного типа FBL A

Преимущества

- Выгружает тесто на рабочую поверхность или в воронку делителя
- Исключает длительную ручную работу
- Гидравлическое подъемное устройство
- 3 фиксированных точки опоры для лучшей устойчивости
- совместим с различными моделями дежей Bongard
- Простота установки
- Малогабаритный

Models Tilti 1 - Tilti 2 (height under ceiling required 3000 mm)						
Bowl mode	Dimensions (mm)					
	A	B	C	D	E	F
Spiral A	1815	150	1615	1710	2965	3000
SPL A 250						
Spiral A	1785	200	1615	1710	2965	3000
SPL A 300						
FBL A 230						
Spiral A	1735	140	1615	1710	2965	3000
SPL A 360						
FBL A 330						
Models Tilti 3 - Tilti 4 (height under ceiling required 3100 mm)						
Bowl model	Dimensions (mm)					
	A	B	C	D	E	F
Spiral A	1915	150	1615	1710	3070	3100
SPL A 250						
Spiral A	1885	200	1615	1710	3070	3100
SPL A 300						
FBL A 230						
Spiral A	1835	140	1615	1710	3070	3100
SPL A 360						
FBL A 330						

General features						
Model			Tilti 1	Tilti 2	Tilti 3	Tilti 4
Bowl volume	Spiral A / FBL A	(l)	300 - 360	300 - 360	300 - 360	300 - 360
	FBL A	(l)	230 - 330	230 - 330	230 - 330	230 - 330
Power		(kW)	2,2	2,2	2,2	2,2
Net weight		(kg)	750	750	750	750

Packing						
Mainland (Cardboard box on palett)	Model		Tilti 1	Tilti 2	Tilti 3	Tilti 4
	width	(mm)	2600	2600	2600	2600
	length	(mm)	1600	1600	1600	1600
	Height	(mm)	1500	1500	1500	1500
	Weight	(kg)	820	820	820	820
By Sea (Wooden Crate)	Model		Tilti 1	Tilti 2	Tilti 3	Tilti 4
	width	(mm)	2900	2900	2900	2900
	length	(mm)	1750	1750	1750	1750
	Height	(mm)	1600	1600	1600	1600
	Weight	(kg)	900	900	900	900

Алматы (7273)495-231	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольяти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижегний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Капуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Ноябрьск (3496)41-32-12	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922) 49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Сыктывкар (8212)25-95-17	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47		Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	

<https://bongard.nt-rt.ru> || bdi@nt-rt.ru